

LOVE BOAT

FICHE TECHNIQUE

mise à jour décembre 2023

8 musiciens en tournée (lead / piano / guitare / basse / batterie / 2 x sax / trompette)
+ 1 ingé son

Contact tournée :
Yvan / 06.08.11.27.11 / ykrivokapic@yahoo.fr

Régie générale :
Jean-Michel / 06.22.46.43.04 / jmn@ntymail.com

Contact son:
Tim / 06.72.06.82.95 / steveaustim@hotmail.fr

BALANCES

Nous avons besoin de 1h30 de balances. Ainsi qu'1h de préparation (costumes...) juste avant le spectacle.

LOGES

Prévoir loges pour 8 musiciens avec catering et boissons, portants à costumes et miroirs

SCENE (voir plan de scène joint)

Espace scénique 8 x 6m mini
2 praticables h=40cm batterie à jardin
3 praticables h=40cm cuivres à cour

Possibilité accroche d'un backdrop 2x2m, centré en fond de scène

DIFFUSION

- un système de diffusion adapté à la salle et à la jauge
- 8 retours de scène type MTD112 sur 7 circuits aux : 1/piano, 2/lead (x2), 3/gtr, 4/batt, 5/bass, 6/sax, 7/trompette
- 1 console numérique 24 voies minimum (type Yamaha CL5, Midas Pro 2)

BACKLINE

- 1 batterie 20/12/14 type Pearl, Yamaha mapple custom, Tama starclassic avec 3 pieds perche, 1 pied de charley, 1 siège et 1 tapis.
- 1 ampli basse type Markbass.
- 1 ampli guitare type Fender blues junior ou Peavey classic 30.

PATCH LOVEBOAT

	Instrument	Micro/DI (ou équivalent)	pied
1	KICK	Shure Beta52	Petit
2	SNARE	Shure SM57	petit
3	OH1	KM184 / SM81	grand
4	OH2	KM184/ SM81	grand
5	Timbales / cloches	C 535	grand
6	Bongos	Shure SM57	petit
7	Basse	DI	
8	Piano L	XLR	
9	Piano R	XLR	
10	Guitare électrique	Sennheiser e906	(petit)
11	SAX ténor	XLR (Micro HF fourni)	
11	SAX baryton	XLR (Micro HF fourni)	
13	SAX alto	XLR (Micro HF fourni)	
14	Trompette	XLR (Micro HF fourni)	
15	CHANT PIANO	Shure SM58	grand
16	CHANT BASSE	Shure SM58	grand
17	CHANT LEAD	Shure Beta58 HF	grand
18	CHANT SAX 1	Shure SM58	grand
19	CHANT SAX 2	Shure SM58	grand
20	CHANT TROMPETTE	Shure SM58	grand
21	CHANT GTR	Shure SM58	grand
22	Mini-jack régie		
23	Mini-jack régie		

PLAN DE SCENE LOVE BOAT

